

Link do produktu: <https://ogrzewamy24.pl/dbv1-zawor-schladzajacy-dwufunkcyjny-regulus-p-505.html>

## DBV1 zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Cena brutto     | <b>440,02 zł</b>  |
| Cena netto      | <b>357,74 zł</b>  |
| Cena poprzednia | <b>550,91 zł</b>  |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

## ZAWÓR DWUFUNKCYJNY SCHŁADZAJĄCY C.O. REGULUS DBV 1

### OPIS PRODUKTU

**Zawór schładzający DBV 1 zabezpiecza kocioł podłączony do instalacji c.o , piec przed efektami przegrzania. W kotłach na paliwa zabezpiecza przed efektami zagotowania wody kotłowej. Idealne zabezpieczenie wszelkich kotłów zasypowych czy z podajnikiem, kominków z płaszczem wodnym, piecokuchni itp. Nie zalecane są do kotłów żeliwnych !**

Zawór bezpieczeństwa można instalować pionowo lub poziomo. Przy zamontowaniu poziomym, konieczne jest, aby wyjście gorącej wody „C” było skierowane w dół. Zaworu bezpieczeństwa nie wolno instalować głowicą zaworu w dół.

**Zastosowanie: do kotłów o mocy do 100 kW**

### DANE TECHNICZNE

Temperatura otwarcia: 97°C (+/- 2°C)

Maksymalna temperatura: 120°C

Maksymalne ciśnienie w kotle: 4 bar

Maksymalne ciśnienie wody chłodzącej: 6 bar

Nominalny przepływ wody dla  $\Delta p$  1 bar : 1,8 m<sup>3</sup>/godz

**Gwint montażowy: 3/4 "**

**(Może być konieczność zastosowania reduktora ciśnienia)**

Instalacji może dokonać wyłącznie osoba do tego przeszkolona. Dla sprawnego funkcjonowania dwudrożnego termostatycznego zaworu bezpieczeństwa ( dalej zwany DVB) konieczne jest zachowanie przewidzianych warunków jego instalacji oraz zachowanie kierunku przepływu oznaczonego na korpusie zaworu. Zawór bezpieczeństwa montuje się zawsze na wyjściu gorącej wody lub bezpośrednio na kotle w jego górnej części, gdzie ogrzana woda jest wyprowadzana systemu grzewczego. Podczas instalacji zaworu DBV należy sprawdzić czy użyte gniazdo 3/4" , czy to na rurze czy na kotle, umożliwi pełne zanurzenie termostatycznej części zaworu. Po zamontowaniu zaworu w gwincie 3/4" należy do miejsca „C” (patrz rysunek ), podłączyć rurę odpływową, którą będzie wypuszczana gorąca woda z kotła. Do miejsca „A” należy podłączyć wejście zimnej wody, która po założeniu się zaworu doprowadzi wodę chłodzącą kocioł. Na wejściu zimnej wody należy zamontować filtr chroniący zawór przed zanieczyszczeniem. Do miejsca „B” przyłącza się rurę, która będzie podłączona do powrotu wody z systemu ogrzewania w pobliżu kotła. Zawór można instalować pionowo lub poziomo. Przy zamontowaniu poziomym, konieczne jest, aby wyjście gorącej wody „C” było skierowane w dół. Zaworu nie wolno instalować głowicą zaworu w dół. Na dopływie świeżej wody należy zamontować zawór antyskażeniowy.